

CleanCube Classic für 3D-Flächendesinfektion



CleanCube classic mit Rollwagen (optionales Zubehör)



CleanCube Classic mit Sprühkanone

Stellen Sie sich vor wie trockener Nebel alle Oberflächen ohne schädliche Rückstände benetzt. Dank der kontinuierlichen Luftführung, benetzt ein Nebel aus extrem feinen Tröpfchen alle zugänglichen Oberflächen im Raum. Keine Stellen werden ausgelassen, nicht einmal die schwer erreichbaren. Durch die extrem kleinen Partikel des Nebels, wird der Oberflächenkontakt erheblich erhöht und somit Bakterienmembranen exponentiell stärker angegriffen. Diese Art der 3D Desinfektion dauert für gewöhnlich nur wenige Minuten in einem durchschnittlich großen Raum. Nach einer kurzen Wartezeit, während der sich alle Partikel in der Luft absetzen und die Mikroorganismen im Raum bekämpfen, kann letzterer wieder sicher betreten werden – und das ohne Nachreinigung.

Die Wirksamkeit von CSG 3D Desinfektion gegen resistente Mikroorganismen wie MRSA und Nosokomialinfektion (Krankenhausinfektionen) ist bestätigt* und ermöglicht deshalb zuverlässige, makellose, zeit- und kostensparende Luft- und Oberflächendekontaminierung.

Der vielseitige Allrounder im Überblick:

- Präzise Reproduzierbarkeit durch pumpgesteuerte Dosierung
- Nur 32 x 32 x 36 cm groß
- Für Räume von bis zu 700m³ Größe
- Durch das mehrfarbige Ringlicht kann der Desinfektionsstatus von weitem abgelesen werden
- Programmierbare Stepper- und Timerfunktion
- durch EMPA/Swiss Attest getestet
- Optionales Verlängerungsrohr, Flanschstück und Gebläse

* in Verbindung mit CleanLine 015

Technische Details siehe Rückseite...

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



CleanCube Classic für 3D-Flächendesinfektion

Technische Details:

Versorgungsspannung:	220-240 VAC 50/60 Hz
Stromstärke / Amperezahl:	max. 6,3
Niedrigspannung:	24 VDC
Erlaubte Einsatztemperatur:	5°-40° C
Leistung Gebläsemotor:	1.200 W
Umdrehungen Gebläsemotor:	19.000/min
Luftstrom:	155 Nm ³ /h
Tankvolumen:	4,5 Liter
Abmessungen L/B/H:	320 x 320 x 360 mm
Gewicht bei leerem Tank:	14,6 kg
Gewicht bei vollem Tank:	19,1 kg
Typ:	CC-Classic
Artikel-Nr.:	090.600.010

Sprühvolumen pro Stunde*:	2,0 Liter
Desinfektionsleistung pro Stunde*:	ca. 333 m ³
Desinfektionsleistung pro 10 Minuten*:	ca. 56 m ³
Max. Desinfektionsleistung bei vollem Tank:	660 m ³
Reichweite in Strahlrichtung:	12-20 m*
Reichweite gegen die Strahlrichtung:	2-4 m*
* bei einer Konzentration von 6 ml/m ³	

Im Lieferumfang enthalten:

Allseiten-Düse (360°)
Dosierpumpe SR25
Elektronische Füllstandsanzeige
Füllstandsüberwachung
Lufteinsaugfilter
Tankentleerungsventil
Überwachungsdisplay
Akustische Warnsignale
QR-Code
Fernsteuerung
Tag-/ Wochentimer
Steppmodus

Wir empfehlen als Desinfektionsmittel:

CleanLine 015 Artikel-Nr.: 090.600.014

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de

