

Hub- und Transportwagen HTW 50/050-RB-CF mit klappbarer Abdeckung



Besonders leichte und zugleich sehr stabile verwindungssteife Rahmenkonstruktion, hammerschlagsilber lackiert mit leichtgängiger, eingebauter Hydraulikeinheit zur fußbetätigten Höhenverstellung. Der Hub- und Transportwagen ist ausgestattet mit 4 Vollgummi-Lenkrädern, 2 feststellbar, 1 richtungsfeststellbar $d = 200$ mm mit Spezialkugellager, dauergeschmiert und wartungsfrei für geräuschlosen Lauf. Der HTW 50/050 ist speziell für den Transport innerhalb des Krankenhauses konstruiert worden. Durch das sehr geringe Eigengewicht lässt sich der Hub- und Transportwagen sehr leicht rangieren und bedienen. Ein spezielles Ventil sorgt für ein gleichmäßiges Absenken bei ungleichmäßiger Belastung. Der Oberaufbau ist mit einer Rollbahn aus Edelstahl mit 5 Tragrollen sowie Haltevorrichtung für Leichenmulde bzw. Sargplatte versehen. Der Schiebebügel ist abnehmbar. Die Abdeckung am Hubwagen liegt lose auf dem „klappbaren“ Rahmen auf. Der Rahmen kann sehr leicht in Längsrichtung zum Be- und Entladen der Leichenmulde abgeklappt werden. Eine graue PVC-Abdeckung liegt lose auf dem Edelstahlrahmen auf.

Technische Details:

Maße unterste Position B/T/H:	1700 x 710 x 465 mm
Maße oberste Position B/T/H:	1700 x 710 x 1265 mm
Tragfähigkeit:	max. 250 kg
Eigengewicht:	ca. 85 kg
Material:	Stahl
Farbe:	Hammerschlagsilber (lackiert)
Typ:	HTW 50/050-RB
Artikel-Nr.:	050.010.007

Zubehör siehe Rückseite

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Hub- und Transportwagen HTW 50/050-RB-CF mit klappbarer Abdeckung

Zubehör:

Klappbare Abdeckung

Maße B/T/H:	2110 x 720 x 400 mm
Typ:	CF-FO-UP-2100
Artikel-Nr.:	050.015.030

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de

