

Kälteaggregat SP-KT 130 – R 134A

Splitausführung



Dieses Model besteht aus Kondensatoreinheit, dem Verdampferteil und der elektrischen Schalttafel. Die Elektroanschlüsse sind bereits verkabelt. Das stabile Gehäuse ist mit einem geräuscharmer, voll-hermetisch, luftgekühlten Verdichter, Sammler, Trockner, Schauglas zur Kältemittelkontrolle, Sicherheitsdruckwächter, elektrische Temperaturregelung, digitale Temperaturanzeige mit Anschlussleitung, Schukostecker und 10 m Kabelverbindung zum Verdampfer ausgestattet. Hochleistungsverdampfer mit automatischer Abtauung und Tauwasseranschluss ausgestattet. Der Tauwasseranschluss ist bauseits erforderlich.

Im Lieferumfang sind keine Kältemittelleitungen enthalten.

Kältemittel: R 134A

GWP: 1430

Umgebungstemperaturen +5 °C bis +45 °C

Technische Details:

Temperaturbereich:	+10 °C bis -5 °C
Spannung:	230 V / 1 Ph / 50 Hz
Kälteleistung bei 0 °C innen und +40 °C außen:	1255 Watt
Nennaufnahme bei Betrieb:	700 Watt
Nennaufnahme:	4,3 Amp
Anlaufstrom:	32 Amp
Strom max.:	9,5 Amp
Abtauzyklus:	elektrisch
Abtauheizung:	450 Watt
Gewicht Kondensator:	43 kg
Gewicht Verdampfer:	13 kg
Füllmenge Kältemittel:	2,0 kg

Kompressor:

Typ:	Hermetisch
Nennleistung:	700 Watt

Kondensator:

Luftmenge:	750 m³/h
------------	----------

Verdampfer:

Luftmenge:	600 m³/h
Wurfweite:	4 m (Standardwert/Abhängig von vielen Faktoren)
Maße Verdampfer B/T/H:	614 x 410 x 215 mm
Maße Kondensator B/T/H:	620 x 337 x 357 mm
Typ:	SP-KT 130 – R 134A
Artikel-Nr.:	040.100.118

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2A
DE – 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



KUGEL
medical
■ ■ ■ ■