

Steckerfertiges Kälteaggregat TKT 300 – R 452A

Tiefkühlung - Deckenausführung



Das stabile Gehäuse ist mit einem geräuscharmen, vollhermetisch, luftgekühlten Verdichter ausgestattet. Sicherheitseinrichtungen sind gemäß EN (DIN)-Normen VDE-Vorschriften und VBG-Richtlinien ausgeführt. Hochleistungsverdampfer mit automatischer Abtauung, elektrische Temperaturregelung, digitale Temperaturanzeige mit Anschlussleitung und Schukostecker.

Kältemittel: R452A

Umgebungstemperaturen +5 °C bis +45 °C

Technische Details:

Temperaturbereich:	-15 °C bis -25 °C
Spannung:	400 V / 3 Ph / 50 Hz
Kälteleistung bei 0 °C innen und +40 °C außen:	3199 Watt
Nennaufnahme bei Betrieb:	2800 Watt
Nennaufnahme:	6,4 Amp
Anlaufstrom:	48,4 Amp
Strom max.:	13,8 Amp
Abtauzyklus:	Heißgas Abtauung
Gewicht:	162 kg
<u>Kompressor:</u>	
Typ:	Hermetisch
Nennleistung:	3000 Watt
<u>Kondensator:</u>	
Luftmenge:	3200 m³/h
<u>Verdampfer:</u>	
Luftmenge:	3450 m³/h
Wurfweite:	10 m (Standardwert)
Maße B/T/H:	1075 x 1044 x 542 mm
Maße Ausschnitt B/T:	1005 x 458 mm
Typ:	TKT 300 – R 452A
Artikel-Nr.:	040.100.128

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2A
DE – 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



KUGEL
medical
■ ■ ■ ■