

Transportwagen TW 52/500

hydraulisch höhenverstellbar



Die Stabile verwindungssteife Rahmenkonstruktion ist komplett aus Stahl (Hammerschlag Silber lackiert) gefertigt und wird mit einer mit leichtgängigen, eingebauten Doppel-Hydraulikeinheit zur fußbetätigten Höhenverstellung und längsseitigen Kippen geliefert. Über die Hydraulikeinheit kann der Transportwagen hinten und vorne (unabhängig voneinander oder gemeinsam) um je 350 mm angehoben bzw. abgesenkt werden. Er ist mit 4 Lenkrädern, 2 feststellbar, 1 richtungsfeststellbar d = 200 mm mit Spezialkugellager, dauergeschmiert und wartungsfrei, ausgestattet. Durch das sehr geringe Eigengewicht lässt sich der Transportwagen sehr leicht rangieren und bedienen. Der Oberaufbau ist mit einer Rollbahn aus Edelstahl mit 5 Tragrollen sowie Haltevorrichtung für Leichenmulde bzw. einer losen Waschtischplatte aus-gestattet. Der Schiebebügel ist fest angeschweißt.

Technische Details:

Maße unterste Position B/T/H:	2150 x 650 x 500 mm
Maße oberste Position B/T/H:	2150 x 650 x 880 mm
Tragfähigkeit:	max. 250 kg
Eigengewicht:	ca. 80 kg
Material:	Stahl
Farbe:	Hammerschlag Silber lackiert
Typ:	TW 52/500
Artikel-Nr.:	050.150.050

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de

